

SCS

Bluetooth
5.3




S2XM BLUETOOTH VE İTERKOM

İŞLEV	AÇIKLAMA	DURUM	DÜĞME/YÖNTEM	İŞİK	SESLİ KOMUT
GÜÇ AÇMA KAPAMA	Gücü aç	Gücü kapat	● 3sn basılı tutun	Mavi renkte yanan ışık	Güç açma + pil hatırlatıcı
	Gücü kapat	Gücü aç	● 3sn basılı tutun	1sn yanan kırmızı ışık	Gücü kapat
GÜÇ	Pil algılama	Beklemek	● M aynı anda basın		Pil durumunu hatırlatma
TR/EN DÜĞMESİ	Dil ayarı	Beklemek	● İki kez basın	Mavi renkte yanan ışık	
TELEFON BAĞLANTISI	Bluetooth	Gücü aç	● 5sn basılı tutun	Mavi renkte yanan ışık	Bağlı
TELEFON GÖRÜŞMESİ	Çağrıyı cevapla	Gelen çağrı	● Kısa süreli basın	Mavi renkte yanan ışık	
	Reddetmek	Gelen çağrı	● 2 sn basılı tutun	Mavi renkte yanan ışık	
	Çağrıyı kapatmak	Telefon görüşmesi sırasında	● Kısa süreli basın	Mavi renkte yanan ışık	
	Yeniden arama	Beklemek	● 2 kez hızlıca tıklayın	Mavi renkte yanan ışık	
	Sesli komut	Beklemek	● M 2sn basılı tutun	Mavi renkte yanan ışık	
MÜZİK	Başla/durdur	Beklemek	● Kısaca basın	Mavi renkte yanan ışık	Başlat/Durdur
	Ses +	Beklemek	● Saat yönünün tersine çevir	Mavi renkte yanan ışık	Bip sesi
	Ses -	Beklemek	● Saat yönüne çevir	Mavi renkte yanan ışık	Bip sesi
	Önceki	Başla	● Saat yönünün tersine çevir	Mavi renkte yanan ışık	Önceki
	Sonraki	Başla	● Saat yönüne çevir	Mavi renkte yanan ışık	Sonraki

UYARI: Cihaz, 10 dk bağlantı yapılmadığında otomatik kapanmaktadır.

İŞLEV	AÇIKLAMA	DURUM	DÜĞME/YÖNTEM	IŞIK	SESLİ KOMUT
İTERCOM BAĞLANTISI	Eşleştirme modu	Gücü kapat	5 sn basılı tutun	Kırmızı mavi ışık	Bağlantı
	Arama modu	Gücü aç	intercom tuşuna kısa dokunun	Kırmızı mavi ışık	Arama
	Eşleştirmeyi iptal et	Eşleştirme	intercom tuşuna kısa dokunun		Bip sesi
	Temiz hafıza	Bağlı	+M tuşuna 6 sn basın Intercom düğmesine kısa dokunun	Kırmızı renkte yanar	Bip sesi
İTERCOM	İtercom açık	Bağlı	Intercom düğmesine kısa dokunun	Mavi renkte yanar	İtercom açık
	İtercom kapalı	Bağlı	Intercom düğmesine kısa dokunun	Mavi renkte yanar	Bip sesi
	Yeniden bağlanma	Gücü aç	İtercom düğmesine kısa dokunun		Bip sesi
EQ SESİ	Ses efekti seçim	Müzik	M Tuşuna 2 kez basın	/	Doğal ses
		Müzik	M Tuşuna 2 kez basın	/	DJ
		Müzik	M Tuşuna 2 kez basın	/	Popüler
AÇIK/KAPALI OTOMATİK CEVAPLAMA FONKSİYONU	Otomatik yanıtlama	Bağlantısız	İşlev düğmesi	Mavi renkte yanar	Otomatik cevaplamayı Etkinleştir/Kapat

KUTU İÇERİĞİ



CİHAZ KURULUMU



YAPIŞTIRMA KIZAĞI ALT KIZAĞA MONTAJ YAPMA



KIZAĞI KASKA YAPIŞTIRIN



KIZAĞI CİHAZA YERLEŞTİRİN



METAL KLİPSİ KIZAĞA YERLEŞTİRİN



METAL KLİPSİ KASKIN ÜZERİNE YERLEŞTİRİN